




# Fisio Gun Prime

PISTOLA PER MASSAGGIO A 4 VELOCITÀ



# MANUALE D'USO

# I. Componenti del prodotto:



Testa a sfera:  
per il massaggio di braccia,  
schiena, glutei, cosce e  
polpacci.



Testa a U:  
per il massaggio di collo,  
schiena e tendine d'Achille.



Testa a proiettile:  
per il massaggio profondo  
dei tessuti.



Testa piatta:  
per rilassare qualsiasi  
parte della muscolatura.

## II. Come funziona

1. Posizionare con cura la testa desiderata nell'alloggiamento.
2. Premere il pulsante di accensione per 3 secondi per accenderlo.
3. Il prodotto ha 4 livelli di intensità.
  - Si accende sempre al livello 1.
  - Selezionare il livello di potenza desiderato (da 1 a 4) con un breve clic sul pulsante di accensione.



**Il prodotto si spegne automaticamente dopo 10 minuti. Se si desidera continuare a utilizzarlo, premere nuovamente il pulsante di accensione per 3 secondi. Per spegnerlo, premere anch'esso per 3 secondi.**



**Indicatore di intensità:** i 4 LED sopra il pulsante di accensione si accendono uno ad uno per indicare il livello di intensità corrente.

Indicatore di intensità.



### Come cambiare il tipo di testina:

- Assicurarsi che il dispositivo sia spento.
- Per installare la testina, afferrare il corpo di Fisio Gun Prime e premerlo delicatamente in posizione.
- Per rimuovere la testina, afferrare il corpo di Fisio Gun Prime ed estrarla delicatamente.




## V. Caratteristiche

- Allevia il dolore e gli spasmi causati da contusioni muscolari, distorsioni e stiramenti.
- Riduce l'infiammazione e l'accumulo di acido lattico.
- Allevia l'affaticamento muscolare.

## VI. Vietato l'uso in queste condizioni

- Gravidanza.
- Con problemi cardiaci o portatori di pacemaker.
- Soffrono di diabete, epilessia, cancro, flebite o trombosi.
- Disfunzioni articolari, ossa deboli, osteoporosi o deviazioni della colonna vertebrale.
- Non utilizzare su tibia, dorso del piede e mani.
- Si sconsiglia l'uso in presenza di perni, viti o articolazioni artificiali.

## VII. La confezione contiene:



Pistola per massaggi



Cavo di ricarica da USB a Tipo C



Custodia da viaggio



Testa a sfera



Testa a U



Testa a proiettile



Testa piatta

### III. Carica della batteria

1. Caricare completamente il prodotto prima del primo utilizzo. Il tempo consigliato per la prima carica è di 5 ore.

- LED rosso: in carica

- LED verde: è carico

2. Per proteggere la durata della batteria: quando il LED lampeggia in rosso, metterlo immediatamente sotto carica.

- Una carica completa garantisce fino a 5 ore di utilizzo, anche se dipende sempre dai livelli di intensità utilizzati.


3. Durante l'uso, l'indicatore di stato della batteria fornisce le seguenti informazioni:

- Più del 70% di carica: il LED verde lampeggia 3 volte ogni 5 secondi.

- Meno del 70% di carica: il LED verde lampeggia 2 volte ogni 5 secondi.

- Meno del 30% di carica: il LED verde lampeggia una volta ogni 5 secondi.

- Quando la batteria è inferiore al 10%, il LED inizia a lampeggiare in rosso.



### IV. Specifiche tecniche

DIMENSIONI	140 x 48 x 90 mm
PESO	430 gr
TIPO DI BATTERIA	Li-on
DURATA DELLA BATTERIA	4h
TEMPO DI RICARICA	5h
IMPULS	5V — 2A

## VIII. Garanzia

Garantiamo che il prodotto è privo di difetti di fabbricazione per un periodo di 2 anni dalla data di vendita.

La garanzia non copre:

- Danni al prodotto dovuti a uso improprio o eccessivo. La garanzia non copre se il prodotto viene utilizzato con accessori non inclusi nella confezione.
- Se il prodotto viene manipolato da personale estraneo al nostro servizio tecnico.
- Se il prodotto viene bagnato o immerso in acqua o in qualsiasi altro liquido.

### **ATTENZIONE:**

Prima di utilizzare il prodotto, accertarsi di poterlo utilizzare in caso di lesioni o malattie di qualsiasi tipo. È responsabilità dell'utente utilizzare il prodotto in modo responsabile e chiedere al proprio medico se è possibile utilizzare questo tipo di prodotto.

IMPORTATO E DISTRIBUITO DA:

Sistemas Avantia s.l.

CIF: B85859692

Clara del Rey 55.

28020 Madrid

info@sistemasavantia.com